




USB-Treiber für hipecs PLC1xxx/CORE10

Hinweis für Treiberinstallation ab 01.03.2017

Achtung: alle Geräte mit **Verkaufsdatum 01.03.2017 und jünger**, verwenden den Standard-USB-Treiber (automatische Installation). Der vorige Treiber von FBE ist mit den neuen Modellen nicht kompatibel.
Alternativ: Treiber von FTDI herunterladen und installieren (<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>)

Zusätzliche Einstellungen am installierten Standard-USB-Treiber:

<p>Nach der Treiberinstallation werden die USB-Schnittstellen als zusätzliche COM-Ports angezeigt (Geräte-Manager → Anschlüsse (COM & LPT) → USB Serial Port (COMxx))</p>	
<p>Vor der Benutzung unter CODESYS muss in den Eigenschaften der zusätzlichen COM-Ports eine Einstellung geändert werden. Hierzu im Geräte-Manager die Eigenschaften der COM-Ports aufrufen, zum Register „Anschlusseinstellungen“ wechseln und die Schaltfläche „Erweitert“ anklicken.</p>	
<p>Im folgenden Fenster unter „BM Einstellungen“ die Wartezeit auf 2 ms reduzieren, mit „OK“ bestätigen und das Eigenschaften-Fenster ebenfalls mit „OK“ schließen.</p>	

Alles Weitere bleibt wie bisher bestehen, ein COM-Port ist für CODESYS, der andere für die Terminal-Anwendung (HyperTerminal, Tera Term usw.).